


E-Gaslevel

Monitor your gas bottle

PRODUCTHANDLEIDING
PRODUCT MANUAL
PRODUKTHANDBUCH
MANUEL D'UTILISATION





E-Trailer B.V.

Molengraaffsingel 12
2629 JD Delft
The Netherlands

info@E-Trailer.nl
www.E-Trailer.nl



NL	
Voltage	3V
Type batterij	CR2032
Batterijduur	2 jaar
Gewicht	29 g
Afmeting	87 x 47 x 7.5 mm
Min. temp.	-20°C
Max. temp.	+50°C

GB	
Voltage	3V
Type of battery	CR2032
Duration of battery	2 years
Weight	29 g
Size	87 x 47 x 7.5 mm
Min. temp.	-20°C
Max. temp.	+50°C


DE	
Spannung	3V
Akku Typ	CR2032
Akku Lebensdauer	2 Jahre
Gewicht	29 g
Größe	87 x 47 x 7.5 mm
Min. temp.	-20°C
Max. temp.	+50°C

FR	
Voltage	3V
Type de batterie	CR 2032
Durée de la batterie	2 années
Poids	29 g
Dimensions	87 x 47 x 7.5 mm
Min. temp.	-20°C
Max. temp.	+50°C

NL Inclusief | GB Including
DE Inklusive | FR Inclusif



1x




1x




1x

NL Benodigd | GB Needed
DE Erforderlich | FR Requis

1.




E-Connect




www.e-trailer.nl/app

NL Gefeliciteerd met de aankoop van uw E-Gaslevel! Dit heeft u nodig om aan de slag te gaan.
GB Congratulations on the purchase of your E-Gaslevel! You need this to get up and running.
DE Herzlichen Glückwunsch zum Kauf von Ihrem E-Gaslevel! Dies benötigen Sie, um sich an die Arbeit zumachen.
FR Félicitations pour l'achat de votre E-Gaslevel! Voici ce dont vous avez besoin pour commencer.



- NL Voordat u begint, dient uw smartphone binnen het bereik van de E-Connect te zijn.
- GB Before you start, ensure your smartphone is within range of E-Connect.
- DE Bevor Sie beginnen, muss Ihr Smartphone im Empfangsbereich von E-Connect sein.
- FR Avant de commencer, assurez-vous d'être à portée du signal E-Connect.





NL Open de app (A) en klik op **+** in het hoofdmenu van de app (B). Scan de unieke QR-Code (C) en volg de instructies in de app.

GB Open the app (A) and press **+** in the main menu of the app (B). Scan the unique QR Code (C) and follow the instructions in the app.


DE Öffnen Sie die App (A) und klicken Sie auf **+** im Hauptmenü der App (B). Scannen Sie den speziellen QR-Code (C) und folgen Sie den Anweisungen in der App.

FR Ouvrez l'application (A) et cliquez sur **+** dans le menu principal de l'application (B), scannez le code QR unique (C) et suivez les instructions dans l'application.



- NL Bij het eerste gebruik druk u 5x op het aan- en uitknop (A). Plaats de E-Gaslevel onder de gasfles. Zorg dat de zwarte stip (aan de onderkant van de E-Gaslevel (B)) zich in het midden van de onderkant van de gasfles bevindt.
- GB To start, press the on/off button 5x (A). Place the E-Gaslevel underneath the gas cylinder. Make sure the black dot (at the bottom of the E-Gas Level (B)) is in the middle of the bottom of the gas bottle.
- DE Drücken Sie beim ersten Gebrauch fünfmal auf dem Ein- und Aus-Taste (A). Platzieren Sie den E-Gaslevel unter den Gastank. Stellen Sie sicher, dass sich der schwarze Punkt (an der Unterseite der E-Gaslevel (B)) in der Mitte des Bodens der Gasflasche befindet.
- FR A la première utilisation appuyez 5 fois sur le bouton marche / arrêt (A). Placez le E-Gaslevel en dessous la bouteille de gaz. Assurez-vous que le point noir (en bas du E-Gaslevel (B)) se trouve au milieu du bas de la bouteille de gaz.

A.



B.


5.





- NL (A) Zorg ervoor dat u de E-Gaslevel niet verschuift terwijl het aan de gastank vast zit, dit kan het rubbertje van de E-Gaslevel beschadigen. U kunt de magneetsticker (B) op uw gasfles bevestigen zodat u de E-Gaslevel sensor niet vergeet te verwijderen bij het verwisselen van uw gasfles.
- GB (A) Make sure not to move the E-Gaslevel while it is attached to the gas cylinder, this may damage the rubber of the E-Gaslevel. You can attach the magnetic sticker (B) to your gas bottle so you do not forget to remove the E-Gaslevel sensor when changing your gas bottle.
- DE (A) Verschieben Sie den E-Gaslevel-Sensor nicht während er magnetisch am Boden der Gasflasche haftet. Dies könnte die Gummierung des E-Gaslevel-Sensors beschädigen. Sie können den magnetischen Aufkleber (B) gut sichtbar an der Gasflasche befestigen. So werden Sie daran erinnert den E-Gaslevel-Sensor am Flaschenboden zu entfernen, bevor Sie die Gasflasche austauschen.
- FR (A) Assurez-vous de ne pas déplacer l'E-Gaslevel lorsqu'il est fixé au réservoir d'essence, cela pourrait endommager le caoutchouc d'E-Gaslevel. Vous pouvez coller l'autocollant magnétique (B) sur votre bouteille de gaz afin de ne pas oublier de supprimer l'E-Gaslevel lors du changement de votre bouteille de gaz.



A.



B.



- NL Open de E-Gaslevel met behulp van een schroevendraaier (A) om de batterij (CR 2032) te vervangen (B).
- GB Open the E-Gaslevel using a screwdriver (A) to replace the battery (CR 2032) when necessary (B).
- DE Öffnen Sie das E-Gaslevel-Modul mit einem Schraubendreher (A) um die Batterie (CR 2032) zu ersetzen (B).
- FR Ouvrez le E-Gaslevel à l'aide d'un tournevis (A) pour remplacer la batterie (CR 2032) si nécessaire (B).